



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

- Introduzca la tarjeta de memoria en el lugar reservado en su cámara fotográfica digital. Al igual que un carrete, le permite almacenar un número más o menos significativo de fotos. Retírela cuidadosamente después de usarla.
- Podrá transferir las fotos almacenadas en las tarjetas de memoria a su ordenador portátil, Mac o PC en un abrir y cerrar de ojos. Simplemente, introduzca la tarjeta de memoria en el lector externo o en el adaptador. Compruebe que la ha ajustado bien.
- Si tiene un adaptador, a continuación introduzca la tarjeta de memoria y el adaptador en su PC o MAC.

PRECAUCIONES PREVIAS

La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos de la tarjeta de memoria. Por eso, le aconsejamos que siga las siguientes indicaciones antes de proceder a la instalación:

No retire la tarjeta de memoria de su embalaje antiestático hasta el último momento. Toque un objeto metálico mientras permanece en contacto con el suelo antes de manipular la tarjeta de memoria.

Manipule con cuidado la tarjeta de memoria y el adaptador. No la golpee ni la doble. Evite la humedad y la exposición directa a los rayos de sol.

CONFIGURACIÓN DE SU ORDENADOR

La tarjeta de memoria y el adaptador que ha insertado en su PC o MAC se reconocerán como si se trataran de un disquetes.

MEMUP CON TRES AÑOS DE GARANTÍA

Las tarjetas de memoria se someten a test de calidad muy rigurosos. Sin embargo, si se produjera algún fallo en el funcionamiento, nos comprometemos a cambiar todas las piezas defectuosas por un modelo estándar dentro del límite de los 3 años de la garantía.

Atención: la garantía no es válida en caso de instalación o uso inapropiado, de modificación o mantenimiento inadecuado o de deterioro de la memoria.

