

Manual de usuario



When music is beautiful

CONTENIDO

Página

CONTENIDO DEL PAQUETE	1
PRECAUCIONES	1
CARACTERÍSTICAS	2
DESCRIPCIÓN DEL REPRODUCTOR	2
FUNCIONAMIENTO BÁSICO	2

**GRACIAS POR ELEGIR ESTE PRODUCTO MEMUP.
LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL REPRODUCTOR MP3.
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA GUIA PUEDE SER ACTUALIZADA.
PARA CUALQUIER SOLICITUD O PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE NUESTRA PAGINA WEB:
WWW.MEMUP.COM**

CONTENIDO DEL PAQUETE

- ♦ Reproductor MP3 DIVINE * 1
- ♦ Cable USB * 1
- ♦ Auriculares * 1
- ♦ CD del Manual del usuario * 1

PRECAUCIONES

- ♦ No coloque o deje la unidad debajo de objetos pesados.
- ♦ No permita que ningún líquido se derrame sobre la unidad.
- ♦ Evite las temperaturas extremas, la humedad y las fuentes magnéticas

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Reproducción de música MP3 y WMA (>64 kbps)
- ◆ Seis modos de ecualización y tres modos de reproducción
- ◆ USB 2.0 S/W
- ◆ Indicador LED azul y rojo

DESCRIPCIÓN DEL REPRODUCTOR

1. Botón **▶||**
2. Botón **▶▶|**
3. Botón **||◀◀**



FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Nota:

- A. Una vez utilizado y apagado el aparato, cuando lo vuelva a conectar continuará la reproducción de la última pista. El sistema utilizará los mismos ajustes (ecualización, modo de repetición y volumen) que antes de apagar el reproductor.
- B. Si selecciona el modo de reproducción Shuffle (Aleatorio) o Normal, después de reproducir la última pista, el reproductor pasará al modo inactivo de música.
- C. Descargue archivos de música en formato MP3 o WMA antes de usar el reproductor. (El proceso detallado de descarga se describe en la sección sobre transferencia USB).

1. Encendido/apagado

Pulse y mantenga pulsado el botón **▶||** con el reproductor apagado. El reproductor se activa y se enciende la luz LED azul, pasando al modo inactivo de música.

Pulse y mantenga pulsado el botón **▶||** para apagar el reproductor cuando está reproduciendo música, en pausa o inactivo.

2. Reproducción / Pausa de una pista



Pulse el botón **▶||** para reproducir música MP3 o WMA cuando el reproductor está en modo inactivo de música o en pausa.

Pulse el botón **▶||** para realizar una pausa en la reproducción. Para reanudar, vuelva a pulsar el botón. La luz LED azul parpadeará regularmente.



3. Pista siguiente / anterior

En modo de música, pulse el botón **▶▶|** o **||◀◀** para seleccionar la pista siguiente o anterior, de una en una.



4. Ajuste del volumen

En modo de música, pulse y mantenga pulsado el botón  para reducir el volumen; pulse y mantenga pulsado el botón  para aumentar el volumen; el nivel aumentará o se reducirá 1 vez cada 0,5 segundos. El sistema cuenta en total con 16 niveles de volumen (0-15), y el nivel predeterminado es 10.

Ecuación

El usuario puede seleccionar entre seis modos de ecualización, y el modo predeterminado es el Normal. En modo de música, pulse los botones  y  a la vez para recorrer uno a uno estos seis modos de ecualización y seleccionar el deseado: Normal, Classic, Pop, Rock, Jazz y Bass

Selección del modo de reproducción

Dispone de tres modos de reproducción en el sistema y el modo predeterminado es Shuffle (Aleatorio). En modo inactivo de música o en pausa, pulse los botones  y  al mismo tiempo para recorrer uno a uno los tres modos de reproducción y seleccionar el deseado: Normal, Shuffle (Aleatorio) y Repeat One (Repetir una).

Transferencia USB:

- ◆ Puede descargar de o cargar datos a un PC a través del puerto de conexión USB mediante un cable USB.
- ◆ Conecte el reproductor al PC, y aparecerá una nueva unidad de disco extraíble con una letra de unidad asignada en Mi PC. El reproductor pasa al modo de espera USB, indicado por la luz LED roja.
- ◆ Ahora puede realizar la transferencia de datos. El indicador LED rojo parpadea durante la transferencia.
- ◆ No desconecte el reproductor del PC durante el proceso.
- ◆ Después de la transferencia, ejecute "Extraer dispositivo con seguridad" y el reproductor se apagará automáticamente.

Indicador LED:

1. La luz LED permanecerá encendida en las tres situaciones siguientes:

- a. En modo inactivo de música o en pausa, se enciende el LED azul.
- b. Al conectar el reproductor al PC con el cable USB y cuando el reproductor está en pausa, el LED rojo se mantiene encendido.
- c. Al terminar de cargarse la batería, se enciende el LED azul.

2. Parpadeo regular:

- a. En modo de reproducción de música, el LED azul parpadea de forma regular.
- b. Cuando el reproductor está en modo USB W/R, el LED rojo parpadea de forma regular.

3. Parpadeo irregular: Cuando el nivel de carga de la batería del reproductor es bajo, el LED rojo parpadea de modo irregular.

Apagado automático:

En modo inactivo de música y en pausa, el reproductor se apagará automáticamente si no se pulsa ningún botón por espacio de 3 minutos.

Función de restablecimiento

Si todos los botones dejan de funcionar al conectar el reproductor al PC, el disco no lo reconoce o la unidad funciona erráticamente, restablezca el sistema pulsando el botón de restablecimiento en la parte posterior del reproductor.

¡Cuidado! Si pulsa el botón de restablecimiento más fuerte de lo normal, puede inutilizar el dispositivo de forma permanente. Tenga en cuenta, además, que al restablecer la unidad se borra toda la información almacenada por el usuario.