

Manual de usuario





Tabla de contenido

BOTONES.....	2
FUNCIONES DEL MENÚ	2
MODO MÚSICA.....	2
MODO VOZ	3
MODO FM.....	3
CONFIGURACIÓN DEL REPRODUCTOR	3
CONFIGURACIÓN DEL ECUALIZADOR.....	3
CONFIGURACIÓN DEL MODO DE REPETICIÓN	4
SELECCIÓN DE CARPETA	4
CONFIGURACIÓN DEL MODO DE REPETICIÓN A-B	4
MODO IMÁGENES.....	4
MODO VÍDEO.....	4
MODO TEXTO	4
CONVERSIÓN DE ARCHIVOS DE VÍDEO A FORMATO SMV	4
CONEXIÓN DEL REPRODUCTOR AL ORDENADOR	5
ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE.....	5
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	5

Advertencia

1. No desconecte el reproductor cuando esté siendo formateado o se encuentre transfiriendo datos.
2. Es necesario cargar el reproductor durante al menos 3 horas antes de comenzar a utilizarlo. Conecte el reproductor al cable USB para iniciar la carga. Una vez que la batería del reproductor esté cargada, se mostrará el mensaje “Batería llena”.



Botones



- MIC : Micrófono
- A-B/R: Grabación/A-B
- “<< >>” (Backward / Forward): Izquierda/derecha
- Reset: Reset
- USB port: Puerto USB
- Jack 3.5mm (Earphone): Auriculares
- “>||” (ON/OFF/Play/Pause): Encendido/apagado/reproducción/pausa
- “M” (Menu) : Menú
- **Volume + y Volume -** : Aumento del volumen (arriba del botón) /disminución del volumen (parte baja del botón).

Contenido de la caja

Conversión software incluido en la memoria interna, cable USB, auriculares, guía de usuario.

Encendido y apagado

Pulse el botón « >|| » para encender el reproductor.

Para apagarlo, mantenga pulsado el botón « >|| ».

Bloquear/Desbloquear : Mantén pulsados simultáneamente los botones « Vol - » y « A-B/R ».

Requisitos mínimos del equipo

Sistema operativo: Windows® 98/98SE/ME/2000/XP o Macintosh™ OS 10.x

Hardware: 20 MB de espacio libre en disco, unidad de CD-ROM 4x o superior, puerto USB

Funciones del menú

Pulse el botón «M» para acceder al menú principal. Presiónelo de nuevo para entrar en el modo Música.

Las opciones disponibles son **Música, Radio FM, Grabar, Imágenes, Vídeo, Texto, Carpetas, Ajustes e Info**.

Utilice las teclas < > para navegar a través del menú. Pulse el botón « >|| » para seleccionar la opción.

1. Elija **Música** si desea reproducir las canciones guardadas en formato MP3/WMA.
2. Escoja **Radio FM** para entrar en el modo radio.
3. Seleccione **Grabar** para activar el modo de grabación de voz.
4. Elija **Imágenes** para acceder a la visualización de archivos gráficos (sólo los formatos JPG/BMP).
5. Escoja **Vídeo** para reproducir un archivo de vídeo (únicamente en formato SMV).
6. **Texto** le permite visualizar en pantalla documentos escritos.
7. Seleccione **Carpetas** para visualizar los diferentes directorios.
8. **Ajustes** le permite acceder al menú de configuración.
9. Escoja **Info** para consultar la información acerca de la memoria total y libre disponibles.

Modo Música

Por defecto, el reproductor selecciona automáticamente el modo Música. Acceda a **Música** desde el menú principal.

1. Pulse sobre el botón « >|| » para reproducir o realizar una pausa en la canción.
2. Emplee < o > para seleccionar respectivamente la canción anterior o posterior.
3. Pulse en ▲ o ▼ para ajustar el volumen.
4. Mantenga pulsado < o > para avanzar o retroceder rápidamente.



Letras sincronizadas

Debe asegurarse de que el correspondiente archivo de letras .LRC está guardado en la misma carpeta que la canción. Por ejemplo, Canción.mp3 y Canción.LRC. Durante la reproducción de la canción, la letra se mostrará automáticamente.

Modo Voz

1. Acceda hasta **Grabar** desde el menú principal. A continuación, se muestra la configuración de esta opción.
2. Para modificar la configuración, pulse el botón « >II ». Para acceder a la siguiente opción, presione « < o > ».
3. Seleccione **Iniciar grabación** y pulse sobre el botón « >II ». Pulse sobre la tecla «M» para guardar la grabación.

Reproducción/eliminación de archivos grabados

1. Escoja **Menú principal > Carpetas > Por carpeta** y pulse sobre el botón « >II » para seleccionar la carpeta **VOICE**.
2. Presione « >II » para acceder a ella y reproducir o borrar el archivo.

Modo FM

Sintonización y almacenamiento de la emisora

1. Acceda a la opción **Radio FM** desde el menú principal. Es posible guardar hasta 20 frecuencias. Utilice las teclas « < o > » para cambiar de emisora.
2. Si desea escanear y guardar automáticamente todas las emisoras disponibles, pulse « >II » para seleccionar **Búsqueda autom.**
3. Si prefiere sintonizarlas manualmente, presione « >II » para escoger **Búsqueda manual**. Mantenga pulsado los botones **derecha/izquierda** para buscar emisoras. Presione el botón « >II » para guardarlas.

Grabación de una emisión FM

Mantenga pulsado el botón de **A-B/R** para comenzar a grabar. Pulse sobre la tecla “M” para guardar y regresar al modo radio. Acceda al modo **Música** para escuchar los archivos grabados.

Nota: Se creará una lista de reproducción cada vez que guarde en el reproductor un archivo grabado recientemente.

Eliminación de una emisora FM

Pulse sobre el botón « >II » para seleccionar la opción **Eliminar preset**. Para salir del modo FM, pulse la tecla «M».

Configuración del reproductor

Escoja el modo **Ajustes** desde el menú principal. Pulse sobre « < o > » para navegar a través de las opciones. Presione el botón « >II » para acceder a las siguientes opciones:

EQ	Selecciona un ecualizador para la música.
Modo repro	Habilita el modo de repetición.
Idiomas	Cambia el idioma de los menús.
Color pant.	Establece el color de la pantalla.
Temporiz.	Modifica el periodo del tiempo tras el cual el reproductor se apagará automáticamente.
Pase días	Configura el esquema de visualización de las imágenes.
Volver	Regresa al menú principal.

Configuración del ecualizador.

1. Acceda a **Ajustes > Ecualizador** desde el menú principal.
2. Seleccione una ecualización **Normal, Rock, Pop, Clásico, Jazz, Agudo o Grave**.



Configuración del modo de repetición

Seleccione **Ajustes > Modo repro** desde el menú principal. A continuación se muestran las opciones disponibles.

Normal: Los archivos de música se reproducen de forma secuencial una sola vez.

Repetir pista: Se repite la pista en curso una y otra vez.

Repetir todo: Todos los archivos de música se reproducen de modo secuencial y de forma continua.

Aleatorio: Todos los archivos se reproducen una sola vez y al azar.

Todo aleatorio: Todos los archivos se reproducen al azar de forma continua.

Selección de carpeta

1. Acceda a **Carpetas** desde el menú principal.
2. Seguidamente, se muestran las opciones **Por carpeta, Juega todas, Volver**.
3. Presione el botón de « >II » para abrir la carpeta. Pulse sobre la tecla «M» para retroceder un nivel. Emplee «< o >» para navegar por los archivos. Presione « >II » para reproducir o eliminar los archivos.

Nota: No es posible visualizar archivos de imágenes, reproducir vídeo o visualizar textos si no se encuentran en su carpeta correspondiente. Por favor, consulte la página siguiente.

Configuración del modo de repetición A-B

1. Pulse el botón de **A-B/R** durante la reproducción de una canción para seleccionar el modo de repetición A-B. En pantalla se mostrará A->; seguidamente, presione **A-B/R** de nuevo para establecer el final. El fragmento elegido se repetirá de forma continua.
2. Pulse **A-B/R** para salir de la opción.

Modo Imágenes

1. Acceda al modo **Imágenes** desde el menú principal. Es posible visualizar archivos en formato BMP y JPG.
2. Pulse sobre el botón « >II » para mostrar los archivos.

Nota: Las imágenes deben residir en la carpeta **PHOTO**.

Modo Vídeo

1. Escoja el modo **Vídeo** desde el menú principal.
2. Pulse sobre « >II » para reproducir los archivos.

Nota: Los archivos de vídeo deben estar almacenados en la carpeta **MVIDEO**.

Modo Texto

1. Escoja **Texto** desde el menú principal.
2. Presione la tecla « >II » para visualizar los archivos.

Nota: Los documentos de texto han de estar guardados en la carpeta **TEXT**.

Conversión de archivos de vídeo a formato SMV

1. Haga un doble clic sobre el archivo **video2smv.exe** incluido en la memoria interna de K-Slim.
2. Pulse sobre **Add** para seleccionar el archivo de sonido o vídeo que desee convertir.
3. Utilice la resolución 128x160 para obtener los mejores resultados.
4. Escoja **Convert** para realizar la conversión.

Nota : Todos los archivos de vídeo deben estar convertidos. K-Slim no puede reproducir archivos nativos en avi.



Conexión del reproductor al ordenador

1. Introduzca un extremo del cable USB en la entrada del reproductor y el otro en el puerto del ordenador.
2. **Por favor, tenga en cuenta que si utiliza Windows® 98 Segunda Edición, DEBE INSTALAR EL CONTROLADOR SUMINISTRADO EN LA MEMORIA INTERNA.** Los usuarios de Windows® Millenium/2000/XP no necesitan hacerlo, ya que el ordenador instalará el controlador automáticamente.
3. El reproductor se mostrará accediendo a **Mi PC > Disco extraíble.**
4. Haga un doble clic sobre el icono para acceder a la unidad. A continuación, arrastre y suelte los archivos que desee copiar al reproductor.

Actualización del firmware

- Puede descargar el archivo de firmware y el procedimiento de actualización de www.memup.com.
- Descomprima el archivo de firmware
- Siga las instrucciones proporcionadas en el Procedimiento de actualización del firmware

Resolución de problemas

1. Windows® 98 Segunda Edición no detecta el reproductor. ¿Qué puedo hacer?
 Respuesta: Por favor, instale en primer lugar el controlador incluido en el CD de instalación. A continuación, conecte el reproductor al ordenador mediante el cable USB.
2. No puedo sintonizar ninguna emisora de FM. ¿Qué puedo hacer?
 Respuesta: Asegúrese de que los auriculares estén totalmente insertados en la clavija y pruebe de nuevo a sintonizar las emisoras.
3. El reproductor está totalmente cargado, pero no se enciende.
 Respuesta: Intente reinicializarlo presionando el botón de **reset**.
4. ¿Por qué no puedo actualizar el firmware en Win 98SE/ME?
 Respuesta: El programa de descarga de firmware no admite Win 98SE y Win ME

Especificaciones técnicas

Memoria incorporada	Hasta 4 GB
Batería	Polímeros de litio
Resolución del LCD	TFT de 1,8", 128x160 píxeles
Rartio señal/ruido	>90 dB
Salida de auriculares	10 mW + 10mW (32 ohm)
Formatos de música	SMV, MP3, WMA, WAV
Formato de grabación	WAV
Formato de imagen	JPG, BMP
Formato de texto	TXT
Conversión de formato MTV	Formatos de archivo AVI (*.avi), Windows® Media (*.asf y *.wmv), MPEG1 (*.mpg y *.mpeg)
USB	2.0 de alta velocidad (hasta 12 Mbps)

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DAÑOS.

EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE Y LOS DISTRIBUIDORES DEL FABRICANTE (REFERIDOS DE FORMA COLECTIVA COMO "LOS VENDEDORES") SON RESPONSABLES POR DAÑOS O PÉRDIDAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADOS A, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INTENCIONALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES O CONSECUENTES, DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS EMPRESARIALES O DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS DE CUALQUIER CLIENTE O CUALQUIER TERCERA PARTE DERIVADOS DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO O EL SOFTWARE O LOS SOFTWARE, INCLUYENDO PERO NO LIMITADOS A, AQUELLOS RESULTANTES DE DEFECTOS EN ESTE PRODUCTO O SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN, O PÉRDIDA O INEXACTITUD DE DATOS DE CUALQUIER TIPO, YA SEA BASADOS EN CONTRATOS, DAÑOS O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUSO SI LAS PARTES HAN SIDO AVISADAS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LAS ANTERIORES LIMITACIONES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU JURISDICCIÓN. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULATIVA DE LOS VENDEDORES DE CADA Y TODO TIPO EN RELACIÓN AL PRODUCTO O SU SOFTWARE EXCEDERÁ DE LA CANTIDAD ABONADA POR EL CLIENTE POR EL PRODUCTO.