

Manual de usuario






Tabla de contenido

Contenido

TABLA DE CONTENIDO	1
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA	1
CONTROLES Y CARACTERÍSTICAS	2
PARA CONECTAR EL REPRODUCTOR AL ORDENADOR	2
ENCENDIDO / APAGADO	2
ICONOS DE MENÚ	2
FUNCIONES DE MENÚ	2
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL REPRODUCTOR	2
VÍDEO.....	3
SINTONIZADOR FM.....	3
EBOOK	4
GRABACIÓN	4
NAVEGAR	4
CONFIGURACIÓN	4
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	6
ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE.....	6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	6

Aviso

1. No desconecte el reproductor cuando esté siendo formateado o cargando/descargando datos.
2. Este producto necesita cargarse durante al menos 3 horas antes de su uso. Conecte el reproductor al PC para iniciar la carga. Una vez que el reproductor está totalmente cargado, el logotipo de la batería mostrará  "Carga completa".
3. Los diagramas son sólo para fines ilustrativos, la pantalla real podría ser diferente a ésta.
4. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso debido a la mejora de producto.

Requisitos mínimos del sistema

Sistema operativo:

- Windows® ME/2000/XP/Vista
- Macintosh™ OS 10.x

Hardware:

- Espacio de disco duro 20 MB
- Memoria RAM 32 MB
- Puerto USB



Controles y características



1. Ranura para tarjeta MicroSD
2. Panel de desplazamiento
3. Botón de encendido / apagado
4. MicroUSB
5. Entrada de auriculares
6. Botón de bloqueo
7. Reproducir / Pausa
8. Menú
9. A-B/●
10. Mic
11. Botón de restablecimiento

Para conectar el reproductor al ordenador

- Conecte el puerto USB del reproductor al ordenador con el cable USB

Encendido / apagado

- Para encender el reproductor, pulse y mantenga el botón ⏻
- Para apagar el reproductor, pulse y mantenga el botón ⏻

Iconos de menú



Funciones de menú

- Pulse **M**
- Pueden seleccionarse nueve operaciones desde el menú principal
- Utilice la barra de desplazamiento para navegar por el menú
- Pulse >|| para seleccionar las funciones deseadas



Funcionamiento básico del reproductor

- Pulse >|| para reproducir o pausar el archivo
- Pulse ▲/▼ para elegir el archivo siguiente o anterior
- Utilice el panel de desplazamiento para ajustar el volumen.
- Pulse y mantenga ▲/▼ para avanzar o retroceder rápido
- Pulse y mantenga A-B/● para activar la grabación excepto cuando Música está en funcionamiento



Menú Música



- Pulse brevemente ▲ para avanzar
- Pulse y mantenga ▲ para avanzar rápido
- Pulse brevemente ▼ para retroceder
- Pulse y mantenga ▼ para retroceder rápido
- Desplace de ▼ a ▲ para aumentar el volumen
- Desplace de ▲ a ▼ para reducir el volumen
- Pulse >|| para reproducir / pausar
- Pulse **M** para retroceder una vez o volver al menú principal

Para activar la secuencia A-B

- > Pulse **A-B/●** cuando quiera iniciar la secuencia
- > Pulse **A-B/●** cuando quiera finalizar la secuencia

Letras sincronizadas

Debe asegurarse de que el archivo de música tiene un archivo .lrc adicional en la misma carpeta. P. ej. Canción.mp3 y Canción.lrc. Al reproducir la canción, le letra se mostrará automáticamente.

Vídeo



- Memoria interna - Memoria interna del reproductor
- Memoria externa - Tarjeta MicroSD
- Pulse >|| para seleccionar la Memoria interna o Memoria externa para navegar por los vídeos
- Pulse brevemente ▲ para subir / avanzar
- Pulse brevemente ▼ para bajar / avanzar
- Desplace desde la flecha arriba ▲ para subir más rápido / avanzar rápido
- Desplace desde la flecha superior ▼ para bajar más rápido /retroceder rápido
- Localice los archivos / carpeta y pulse >|| para reproducir los vídeos
- Pulse **M** para retroceder o volver al menú principal

Sintonizador FM



- Pulse brevemente ▲ para navegar en esta función
 - Pulse brevemente ▼ para navegar en esta función
 - Desplace de ▼ a ▲ para aumentar el volumen
 - Desplace de ▲ a ▼ para reducir el volumen
 - Pulse >|| para reproducir / pausar o acceder a la función
 - Pulse **M** para retroceder una vez o volver al menú principal
 - Pulse **A-B/●** para iniciar la grabación
-
- Funcionamiento de FM:
 1. Manual - Busca manualmente la frecuencia
 2. Automático - Busca y guarda la frecuencia automáticamente
 3. Memoria - Guarda la frecuencia actual en uno de los canales de presintonía
 4. Presintonía - 20 canales de presintonía disponibles
 5. Eliminar - Elimina una presintonía



Fotos



- Memoria interna - Memoria interna del reproductor
- Memoria externa - Tarjeta MicroSD
- Seleccione la Memoria interna o Memoria externa para navegar por las imágenes
- Pulse brevemente ▲ para subir
- Pulse brevemente ▼ para bajar
- Desplace de ▼ a ▲ para subir más rápido
- Desplace de ▲ a ▼ para bajar más rápido
- Localice los archivos / carpeta y pulse >|| para ver las imágenes
- Pulse **M** para retroceder o volver al menú principal

Ebook



- Memoria interna - Memoria interna del reproductor
- Memoria externa - Tarjeta MicroSD
- Seleccione la Memoria interna o Memoria exterior para navegar por el texto
- Pulse brevemente ▲ para subir
- Pulse brevemente ▼ para bajar
- Desplace de ▼ a ▲ para subir más rápido
- Desplace de ▲ a ▼ para bajar más rápido
- Localice los archivos / carpeta y pulse >|| para reproducir los vídeos
- Pulse **M** para retroceder o volver al menú principal
- Pulse **A-B/●** para marcar el texto

Grabación



- Pulse >|| para iniciar la grabación
- Pulse >|| para detener la grabación

Navegar



- Memoria interna - Memoria interna del reproductor
- Memoria externa - Tarjeta MicroSD
- Pulse >|| para seleccionar la Memoria interna o Memoria externa para navegar por el texto
- Pulse brevemente ▲ para subir
- Pulse brevemente ▼ para bajar
- Desplace de ▼ a ▲ para subir más rápido
- Desplace de ▲ a ▼ para bajar más rápido
- Pulse **A-B/●** para eliminar el archivo seleccionado

Configuración



- Música
- Modo de repetición
 - Una vez – Reproducción normal de las canciones en la memoria
 - Repetir 1 – Repite una vez las canciones en la memoria
 - Carpeta una vez – Reproducción normal de las canciones en la carpeta
 - Repetir carpeta – Repite una vez las canciones en la carpeta
 - Todo una vez – Reproducción normal de las canciones en la memoria
 - Repetir todo – Repite una vez las canciones en la memoria



- Intro – Reproduce brevemente y luego pasa a otra canción
- Modo de reproducción
- Normal – Modo de reproducción normal
- Aleatorio - Reproduce las canciones aleatoriamente
- Ecuilización
- Normal
- 3D
- Rock
- Pop
- Clásica
- Graves
- Jazz
- Ecuilización del usuario
- Configurar la ecuilización del usuario – Le permite establecer la ecuilización que desea
- Radio FM
- Estéreo
- Activado
- Desactivado
- Región FM – Le permite elegir el ancho de banda de FM regional que desee.
- Grabación
- Calidad
- Alta calidad
- Calidad general
- Volumen – Le permite elegir el volumen de grabación que desee
- Navegación automática
- Texto – Función de desplazamiento automático
- Foto – Función de presentación automática
- Pantalla
- Luz de fondo – Le permite ajustar el tiempo para que se apague la luz de fondo
- Luminosidad – Le permite establecer la luminosidad que desea
- Energía de luz de fondo – Le permite establecer el modo de energía para la luz de fondo
- Sistema
- Acerca de – Información sobre la versión de firmware y el espacio de memoria
- Actualizar – Para actualizar el firmware del reproductor
- Restaurar configuración – Restablece la configuración predeterminada
- Tiempo de apagado

Le permite establecer el tiempo de apagado del reproductor tras pasar a inactividad

- Apagado
- 10 minutos
- 15 minutos
- 30 minutos
- 60 minutos
- 120 minutos

- Idioma
- Inglés, Francés, Alemán, Español, Portugués, Italiano y Holandés



Guía de solución de problemas

1. No encuentro emisoras de FM, ¿qué debo hacer?

Answer : Asegúrese de que los auriculares están conectados adecuadamente e inténtelo de nuevo.

2. Mi reproductor está totalmente cargado pero no se enciende.

Answer : Pruebe a reiniciar el reproductor pulsando el botón de restablecimiento.

3. ¿Cómo puedo saber si he insertado la tarjeta MicroSD?

Answer : Si la ha insertado adecuadamente, aparecerá un icono en la pantalla de reproducción o puede comprobarlo en Configuración -> Acerca de

Actualización del firmware

- Puede descargar el archivo de firmware y el procedimiento de actualización de www.memup.com.
- Descomprima el archivo de firmware
- Siga las instrucciones proporcionadas en el Procedimiento de actualización del firmware

Especificaciones técnicas

Memoria incorporada	Hasta 4 GB
Batería	Polímeros de litio
Resolución del LCD	TFT de 2.0"
Ratío señal/ruido	>90 dB
Salida de auriculares	10 mW + 10mW (32 ohm)
Formatos de música	SMV, MP3, WMA, WAV
Formato de grabación	WAV
Formato de imagen	JPG, BMP
Formato de texto	TXT
Conversión de formato MTV	Formatos de archivo AVI (*.avi), Windows® Media (*.asf y *.wmv), MPEG1 (*.mpg y *.mpeg)
USB	2.0 de alta velocidad (hasta 12 Mbps)

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DAÑOS.

EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE Y LOS DISTRIBUIDORES DEL FABRICANTE (REFERIDOS DE FORMA COLECTIVA COMO "LOS VENDEDORES") SON RESPONSABLES POR DAÑOS O PÉRDIDAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADOS A, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INTENCIONALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES O CONSECUENTES, DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS EMPRESARIALES O DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS DE CUALQUIER CLIENTE O CUALQUIER TERCERA PARTE DERIVADOS DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO O EL SOFTWARE O LOS SOFTWARE, INCLUYENDO PERO NO LIMITADOS A, AQUELLOS RESULTANTES DE DEFECTOS EN ESTE PRODUCTO O SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN, O PÉRDIDA O INEXACTITUD DE DATOS DE CUALQUIER TIPO, YA SEA BASADOS EN CONTRATOS, DAÑOS O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUSO SI LAS PARTES HAN SIDO AVISADAS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LAS ANTERIORES LIMITACIONES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU JURISDICCIÓN. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULATIVA DE LOS VENDEDORES DE CADA Y TODO TIPO EN RELACIÓN AL PRODUCTO O SU SOFTWARE EXCEDERÁ DE LA CANTIDAD ABONADA POR EL CLIENTE POR EL PRODUCTO.