

Manual de Instalación y de Utilización

ROLL'IN KEY

Llave de Almacenamiento



USB 2.0

Enhora buena !
Ha comprado un producto de la gama externa Memup !

PREÁMBULO

Como podría transportar mis datos de una manera fácil ? Esta es una pregunta que nos hacemos con mucha frecuencia. El lector de disquetes 3"5 sigue siendo el estándar actual.

Desgraciadamente, su capacidad es muy limitada, por no hablar de su rendimiento completamente desfasado... Otra solución son los "micro-discos", con el Roll'in Key de Memup a la cabeza. Por fin ha llegado la hora de la movilidad ! Tiene el tamaño de un mechero de bolsillo y pesa menos de 12.8 gr !

El "mini-disco duro" cabe en cualquier sitio ! Es compatible con Mac y PC y su ordenador lo reconocerá inmediatamente. El Roll'in Key Memup le ofrece al mismo tiempo POTENCIA DE USO y una INSTALACIÓN SENCILLA...



El Roll'in Key de Memup le ofrece al mismo tiempo Potencia de uso y Diseño.

1 - Como conectar su Roll'in Key USB 2.0 Memup a su PC ?

La operación no puede ser mas fácil ! Basta con conectar el Roll'in Key a un puerto USB directamente, o a través del intermediario del cable USB. Excepto para Windows 98 SE no necesita drivers ! Windows reconoce directamente el Roll'in Key como un disco removible !

La pantalla de su ordenador indica cuando se transmiten ficheros a, o desde, el Roll'in Key. Por lo tanto, su utilización no entraña ninguna complejidad.

2 - La información se copia con rapidez ?

El Roll'in Key USB 2.0 Memup ofrece un flujo de datos mas o menos equivalente al de un lector ZIP. Lógicamente, el tiempo de acceso es mucho mas reducido, ya que no entra en juego ninguna pieza mecánica. No olvide que el rendimiento varia según el tamaño del fichero que se transfiere.

El lector de disquete 3"5 esta completamente desfasado, tanto en capacidad como en rendimiento.

3 - Roll'in Key USB 2.0 Memup : Una revolución tecnológica

- Llave de almacenamiento USB 2.0 extraíble, Roll'in Key puede contener hasta 2 GB de espacio en disco.
- Ultra compacto, sólo 12.8 g en una medida muy reducida. Tan pequeño (65 x 25 x 10 mm) que cabe en el bolsillo.
- 100% Confidencial, gracias a su sistema de bloqueo, si lo desea la información se tratará como confidencial.
- Plug & Play, el puerto USB del ordenador detecta automáticamente a Roll'in Key Memup.

Con Roll'in Key Memup, el portátil ya no es necesario. Se acabaron los desplazamientos en los que se debía llevar todo el material.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de su Roll'in Key USB 2.0, lea con cuidado toda esta guía de instalación. Por favor note que rehusamos cualquier responsabilidad de daños y perjuicios a su Roll'in Key, sus datos o su ordenador causado por errores de instalación.

1 - Instalación en Windows 98 y Windows 98 SE

Conecte a Internet y lea mecanografía la dirección de Memup: www.memup.com. Aparecerá una pantalla inicial :

- Seleccione el idioma de su elección ("Change Country").
- Presione el botón DRIVERS en parte baja a la izquierda de la pantalla.
- Sobre la página de los Drivers (Controladores), seleccione su producto en el menú que desenrolla.
- Cargue (instale) su controlador en función de su sistema operativo: presione la flecha roja correspondiente.
- Una vez que finalizada la instalación, reinicie el ordenador.
- Una vez reiniciado su PC, conecte el Roll'in Key a su puerto USB. Su ordenador lo detectara y lo mostrara automáticamente.

2 - Instalación en Windows ME / Windows XP / Windows 2000

No se necesita seguir ningún controlador para estos sistemas operativos. Basta con que conecte el Roll'in Key a su puerto USB. Su ordenador lo reconocerá y lo mostrara automáticamente.

3 - Instalación en LINUX 2.4.0 y + / Mac OS 8.6 y +

En estos sistemas operativos no necesitan NINGÚN controlador. Tan solo tiene que conectar el Roll'in Key USB 2.0 Memup a su puerto USB. El ordenador lo reconocerá y lo mostrara automáticamente.

Si el ordenador no reconoce automáticamente el Roll'in Key Memup en LINUX, siga las instrucciones siguientes :

- Entre en la biblioteca de recursos de LINUX "USB Manager"
- Configure el sistema de gestión USB
- Añada al fichero de configuración "usbmgr.conf" : "vendor 0xd7d product 0x100 module SCSI_mod,usb-storage"

Una vez modificado el fichero de configuración, no tiene que reiniciar obligatoriamente el ordenador, basta con que introduzca en una ventana de instrucciones : "root: /etc/init.d/usbmgr reload"

Informaciones Importantes

Si ha insertado el Roll'in Key Memup en su puerto USB, y el ordenador lo ha detectado correctamente pero aparece un mensaje informándole de que no puede acceder al él, proceda a formatearlo..

- Antes de retirar el Roll'in Key Memup en Windows ME/XP/2000, es OBLIGATORIO apagar el Roll'in Key Memup haciendo clic en el icono de la barra iniciar que se encuentra en la parte inferior derecha, en el sistema de gestión del periférico USB.

- No reparticione NUNCA el Roll'in Key o se arriesgara a perder todos los datos que contenga.



Informaciones técnicas

- Soporte Flash ROM para ISP hacia el puerto USB
- Compatible con el modo de gestión de energía
- Compatible con Mac y PC
- Funciona con Windows 98SE/ME/2000/XP, Mac OS 9.0 y +, LINUX 2.4.0 y +
- Instalación sencilla PLUG & PLAY
- Garantía del fabricante : 2 años
- Alimentación a través del puerto USB de su ordenador
- Medidas y peso : 65 x 25 x 10 mm / 12.8 gr.
- Certificado y aprobado por la CE y la FCC

Si desea mas información, no dude en navegar en nuestro sitio internet
www.memup.com

Nota importante : Memup o su distribuidor no puede ser considerado como responsable en caso de daño o pérdida de sus datos.